BlackBerry Wireless Headset HS-500

Manual del usuario

Publicado: 2009-10-16
SWD-769832-1016115108-005

Contenido

¡No se arriesgue!..... 2
Conduzca de forma segura..... 2

Conceptos básicos..... 3
Componentes..... 3
Acerca de BlackBerry Wireless Headset HS-500..... 3
Acerca del control automático del volumen..... 3
Cargar BlackBerry Wireless Headset HS-500 con un cable USB..... 4
Cargar BlackBerry Wireless Headset HS-500 con un adaptador de corriente del vehículo..... 4
Acerca de cómo utilizar los auriculares BlackBerry Wireless Headset HS-500 con un dispositivo BlackBerry compatible con GPS..... 4

Emparejamiento de los auriculares BlackBerry Wireless Headset HS-500 con dispositivos activados para Bluetooth..... 5
Activar o desactivar BlackBerry Wireless Headset HS-500..... 5
Emparejar BlackBerry Wireless Headset HS-500 con su dispositivo BlackBerry..... 5
Acerca de cómo emparejar los auriculares BlackBerry Wireless Headset HS-500 con dispositivos activados para Bluetooth..... 6
Acerca de cómo utilizar los auriculares BlackBerry Wireless Headset HS-500 con un dispositivo BlackBerry que esté emparejado con otro dispositivo activado para Bluetooth..... 6
Reiniciar los auriculares BlackBerry Wireless Headset HS-500..... 6

Uso de BlackBerry Wireless Headset HS-500..... 7
Realizar una llamada mediante la marcación por voz..... 7
Responder a una llamada..... 7
Contestar a una segunda llamada..... 7
Finalizar una llamada..... 7
Silenciar una llamada..... 7
Ignorar una llamada..... 8
Volver a marcar el último número de teléfono..... 8

Cambiar el auricular..... 9

Notificaciones mediante LED..... 10

Resolución de problemas..... 11
No puedo emparejar BlackBerry Wireless Headset HS-500 con mi dispositivo..... 11
No oigo nada cuando utilizo BlackBerry Wireless Headset HS-500..... 11
Escucho ruido estático al utilizar BlackBerry Wireless Headset HS-500..... 11

Glosario..... 12

Aviso legal..... 13

¡No se arriesgue!

Antes de utilizar BlackBerry® Wireless Headset HS-500, visite www.blackberry.com/go/accessories para leer el folleto *de información sobre el producto y de seguridad* .

> **Importante:** En algunos países, pueden existir restricciones sobre el uso de dispositivos móviles o dispositivos activados para Bluetooth®. Usted es el único responsable de conocer y cumplir con las leyes y regulaciones locales.

Conduzca de forma segura

ADVERTENCIA: la conducción de un vehículo requiere que centre toda su atención en las condiciones de la carretera, el tiempo y el tráfico. Es importante que configure BlackBerry® Wireless Headset HS-500 antes de comenzar a conducir. El uso de este accesorio de manos libres le puede distraer y podría ponerle a usted, a sus pasajeros y a ocupantes de otros vehículos en peligro y riesgo de sufrir pérdidas, daños personales o incluso la muerte. Sólo debe utilizar el accesorio de manos libres según lo establecido por la ley y siempre que no le distraiga de la conducción correcta de su vehículo.

Conceptos básicos

Componentes



Acerca de BlackBerry Wireless Headset HS-500

BlackBerry® Wireless Headset HS-500 es un dispositivo activado para Bluetooth® que permite realizar llamadas con manos libres con el dispositivo BlackBerry. Con los auriculares también puede escuchar archivos de audio en el dispositivo BlackBerry. Puede emparejar los auriculares con dos dispositivos activados para Bluetooth al mismo tiempo.

Los auriculares se han diseñado para ser compatibles con accesorios de carga de BlackBerry con micro-USB.

Los auriculares se han diseñado para ser compatibles con dispositivos de terceros activados para Bluetooth. Para obtener más información, consulte la documentación de su dispositivo activado para Bluetooth de terceros.

Acerca del control automático del volumen

Al utilizar BlackBerry® Wireless Headset HS-500 por primera vez, puede utilizar los controles de volumen en el dispositivo BlackBerry para ajustar el volumen a un nivel de audición adecuado. Los auriculares están diseñados para aumentar o disminuir automáticamente el volumen a un nivel de audición adecuado cuando el nivel de ruido de su entorno cambia, de modo que no tenga que ajustar el volumen manualmente. Si quiere volver a ajustar el volumen manualmente, puede utilizar los controles del volumen en su dispositivo BlackBerry.

Cargar BlackBerry Wireless Headset HS-500 con un cable USB

Antes de utilizar BlackBerry® Wireless Headset HS-500 por primera vez, debe cargarlo durante al menos 1 hora.

1. Conecte el extremo de menor tamaño del cable micro-USB al puerto de carga de los auriculares.
2. Conecte el extremo de mayor tamaño del cable micro-USB a un puerto USB del ordenador.

Cargar BlackBerry Wireless Headset HS-500 con un adaptador de corriente del vehículo

1. Conecte el extremo de menor tamaño del adaptador BlackBerry® Micro-USB Vehicle Power Adapter - 12V al puerto del carga de BlackBerry® Wireless Headset HS-500.
2. Conecte el extremo de mayor tamaño del adaptador del vehículo a la toma de corriente del vehículo.

Acerca de cómo utilizar los auriculares BlackBerry Wireless Headset HS-500 con un dispositivo BlackBerry compatible con GPS

Si su dispositivo BlackBerry® es compatible con la tecnología GPS y si hay una aplicación de terceros, basada en ubicación, instalada en su dispositivo BlackBerry que ofrece indicaciones de conducción, los auriculares BlackBerry® Wireless Headset HS-500 están diseñados para anunciarle estas indicaciones al emparejarlo con su dispositivo BlackBerry.

Emparejamiento de los auriculares BlackBerry Wireless Headset HS-500 con dispositivos activados para Bluetooth

Activar o desactivar BlackBerry Wireless Headset HS-500

Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Para activar BlackBerry® Wireless Headset HS-500, deslice la tecla de **encendido** hasta la posición **On** ( ).
- Para desactivar BlackBerry Wireless Headset HS-500, deslice la tecla de **encendido** hasta la posición **Off** ( ).

Cuando activa BlackBerry Wireless Headset HS-500 por primera vez, está en modo de emparejamiento.

Emparejar BlackBerry Wireless Headset HS-500 con su dispositivo BlackBerry

Antes de poder utilizar BlackBerry® Wireless Headset HS-500, debe emparejarlo con su dispositivo BlackBerry. Al activar los auriculares por primera vez, éstos se encuentran en modo de emparejamiento.

Para obtener más información acerca de cómo emparejar un dispositivo de terceros activado para Bluetooth® con los auriculares BlackBerry Wireless Headset HS-500, consulte la documentación incluida en el dispositivo de terceros activado para Bluetooth.

1. Si los auriculares no están en modo de emparejamiento, mantenga pulsada la tecla **Control de llamada** durante 5 segundos o hasta que el LED destalle en azul y rojo.
2. En su dispositivo BlackBerry, en la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.
3. Haga clic en **Configurar Bluetooth**.
4. Haga clic en **Buscar**.
5. Haga clic en **BlackBerry HS-500**.
6. Escriba la clave de acceso **0000**.
7. Pulse la tecla **Intro**.

Una vez que empareje el dispositivo BlackBerry con los auriculares por primera vez, puede agregar los auriculares a la lista de dispositivos de confianza en el dispositivo BlackBerry de forma que éste no le solicite conectarse a los auriculares cada vez que los encienda. Para obtener más información, haga clic en el icono **Ayuda** en la pantalla de inicio del dispositivo BlackBerry.

Acerca de cómo emparejar los auriculares BlackBerry Wireless Headset HS-500 con dispositivos activados para Bluetooth

Es posible emparejar los auriculares BlackBerry® Wireless Headset HS-500 con dos dispositivos activados para Bluetooth®, por ejemplo, dos dispositivos móviles al mismo tiempo. Los auriculares transmiten el audio sólo para uno de los dispositivos activados para Bluetooth al mismo tiempo. Por ejemplo, si utiliza los auriculares para una llamada en el dispositivo BlackBerry y recibe una llamada en otro dispositivo móvil que desea emparejar con sus auriculares, la segunda llamada no se dirige a los auriculares.

Acerca de cómo utilizar los auriculares BlackBerry Wireless Headset HS-500 con un dispositivo BlackBerry que esté emparejado con otro dispositivo activado para Bluetooth

Los auriculares BlackBerry® Wireless Headset HS-500 se conectan al dispositivo BlackBerry a través de dos tipos distintos de perfiles Bluetooth®: A2DP y HFP. Los auriculares reproducen música y se conectan a las llamadas cuando los conecta con su dispositivo BlackBerry. Si conecta el dispositivo BlackBerry a los auriculares y a otro dispositivo activado para Bluetooth que utilice los perfiles A2DP o HFP, el audio A2DP y HFP se dirige a los auriculares.

Reiniciar los auriculares BlackBerry Wireless Headset HS-500

Puede reiniciar los auriculares BlackBerry® Wireless Headset HS-500 para que cuando los encienda de nuevo se encuentren en el modo de emparejamiento.

1. Apague los auriculares.
2. Mantenga pulsada la tecla **Control de llamada** y active simultáneamente los auriculares. Continúe manteniendo pulsada la tecla **Control de llamada** hasta que el LED esté de color púrpura.

Uso de BlackBerry Wireless Headset HS-500

Antes de poder utilizar BlackBerry® Wireless Headset HS-500, asegúrese de emparejarlo con su dispositivo BlackBerry.

Realizar una llamada mediante la marcación por voz

Para realizar esta tarea, el dispositivo BlackBerry® debe admitir la marcación por voz.

Para obtener más información acerca de la marcación por voz, haga clic en el icono **Ayuda** en la pantalla de inicio del dispositivo BlackBerry.

1. Pulsar y mantener pulsada la tecla de **control de llamada** hasta que oiga dos pitidos.
2. Diga un comando de voz.

Responder a una llamada.

Pulse brevemente la tecla **Control de llamada**.

Contestar a una segunda llamada

En función de su plan de servicios inalámbricos, puede que esta característica no esté disponible.

Pulse la tecla **Control de llamada** rápidamente.

Para volver a la primera llamada o para pasar de una llamada a otra, pulse la tecla **Control de llamada** y manténgala pulsada hasta oír dos pitidos.

Finalizar una llamada

Pulse la tecla **Control de llamada** dos veces rápidamente.

Silenciar una llamada

Durante una llamada, pulse la tecla **Control de llamada** rápidamente.

Cuando está activado el silencio, BlackBerry® Wireless Headset HS-500 emite un pitido periódicamente.

Para desactivar el silencio, pulsar la tecla **control de llamada** rápidamente.

Ignorar una llamada

Pulse la tecla **Control de llamada** dos veces rápidamente.

Volver a marcar el último número de teléfono

Pulse la tecla **Control de llamada** dos veces rápidamente.

Cambiar el auricular

1. Tire suavemente del auricular por sus bordes.



2. Sustituya el auricular por uno nuevo.



Si el auricular nuevo incluye un anillo estabilizador, puede retirar el gancho para la oreja de BlackBerry® Wireless Headset HS-500.

Notificaciones mediante LED

LED	Descripción
Verde	**destellando**: BlackBerry® Wireless Headset HS-500 está encendido o cargándose.
	un destello: BlackBerry Wireless Headset HS-500 se está cargando pero el nivel de batería es bajo.
	dos destellos: BlackBerry Wireless Headset HS-500 se está cargando y el nivel de batería ha alcanzado aproximadamente un 50%.
	tres destellos: BlackBerry Wireless Headset HS-500 se está cargando y el nivel de batería es alto pero la batería no está totalmente cargada.
	continuo: BlackBerry Wireless Headset HS-500 está totalmente cargado.
azul y rojo	BlackBerry Wireless Headset HS-500 está listo para emparejarse con el dispositivo BlackBerry.
azul	**un destello lento**: BlackBerry Wireless Headset HS-500 está conectado con el dispositivo BlackBerry.
	tres intermitencias rápidas: Tiene una llamada entrante.
	cinco destellos rápidos: BlackBerry Wireless Headset HS-500 se vuelve a conectar con el último dispositivo con el cual se ha emparejado.
	destellando: BlackBerry Wireless Headset HS-500 está conectado a una llamada.
Rojo	**destellando lentamente**: el micrófono en BlackBerry Wireless Headset HS-500 está silenciado.
	destellando rápidamente: BlackBerry Wireless Headset HS-500 no está conectado al dispositivo BlackBerry.
	destello rápido, seguido de una pausa: el nivel de batería de BlackBerry Wireless Headset HS-500 está bajo.

Resolución de problemas

No puedo emparejar BlackBerry Wireless Headset HS-500 con mi dispositivo

Trate de realizar las acciones siguientes:

- Puede que haya borrado accidentalmente las opciones de emparejamiento que configuró para BlackBerry® Wireless Headset HS-500. Lleve a cabo los pasos necesarios para emparejar sus auriculares con su dispositivo BlackBerry.
- Aleje los auriculares de 15 a 30 cm de su dispositivo BlackBerry e intente emparejarlo de nuevo.

No oigo nada cuando utilizo BlackBerry Wireless Headset HS-500

Trate de realizar las acciones siguientes:

- Suba el volumen del dispositivo BlackBerry®.
- Asegúrese de que BlackBerry® Wireless Headset HS-500 está activado y conectado a su dispositivo BlackBerry.

Escucho ruido estático al utilizar BlackBerry Wireless Headset HS-500

Si hay algún objeto grande (por ejemplo, una pared) entre BlackBerry® Wireless Headset HS-500 y el dispositivo BlackBerry, la calidad del sonido de los auriculares puede disminuir. Los auriculares están diseñados para utilizarse a 10 metros de su dispositivo BlackBerry, sin objetos grandes de por medio.

Trate de realizar las acciones siguientes:

- Aléjese de cualquier objeto grande que pueda causar interferencias.
- Mantenga los auriculares en el mismo lado de su cuerpo en el que lleva el dispositivo BlackBerry.

Glosario

A2DP
Perfil de distribución de audio avanzado

HFP
Hands-Free Profile (Perfil de manos libres)

Aviso legal

©2009 Research In Motion Limited. Todos los derechos reservados. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType®, SurePress™ y las marcas comerciales, nombres y logotipos relacionados son propiedad de Research In Motion Limited y están registrados y/o se utilizan en EE.UU. y en diferentes países del mundo.

Bluetooth es una marca comercial de Bluetooth SIG. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos usuarios.

El smartphone BlackBerry y otros dispositivos y/o el software asociado están protegidos por copyright, tratados internacionales y varias patentes, incluida una o varias de las siguientes de EE.UU. 6.278.442, 6.271.605, 6.219.694, 6.075.470, 6.073.318, D445.428, D433.460, D416.256. Otras patentes están registradas o pendientes de registro en los EE.UU. y en diferentes países del mundo. Visite www.rim.com/patents para obtener una lista de las patentes de RIM (como se las denominará de ahora en adelante).

Esta documentación, incluida cualquier documentación que se incorpore mediante referencia como documento proporcionado o disponible en www.blackberry.com/go/docs, se proporciona o se pone a disposición "TAL CUAL" y "SEGÚN SU DISPONIBILIDAD" sin ninguna condición, responsabilidad o garantía de ningún tipo por Research In Motion Limited y sus empresas afiliadas ("RIM") y RIM no asume ninguna responsabilidad por los errores tipográficos, técnicos o cualquier otra imprecisión, error u omisión contenidos en esta documentación. Con el fin de proteger la información confidencial y propia de RIM, así como los secretos comerciales, la presente documentación describe algunos aspectos de la tecnología de RIM en líneas generales. RIM se reserva el derecho a modificar periódicamente la información que contiene esta documentación, si bien tampoco se compromete en modo alguno a proporcionar cambios, actualizaciones, ampliaciones o cualquier otro tipo de información que se pueda agregar a esta documentación.

Esta documentación puede contener referencias a fuentes de información, hardware o software, productos o servicios, incluidos componentes y contenido como, por ejemplo, el contenido protegido por copyright y/o sitios Web de terceros (conjuntamente, los "Productos y servicios de terceros"). RIM no controla ni es responsable de ningún tipo de Productos y servicios de terceros, incluido, sin restricciones, el contenido, la exactitud, el cumplimiento de copyright, la compatibilidad, el rendimiento, la honradez, la legalidad, la decencia, los vínculos o cualquier otro aspecto de los Productos y servicios de terceros. La inclusión de una referencia a los Productos y servicios de terceros en esta documentación no implica que RIM se haga responsable de dichos Productos y servicios de terceros o de dichos terceros en modo alguno.

EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE LO PROHÍBA ESPECÍFICAMENTE LA LEY DE SU JURISDICCIÓN, QUEDAN EXCLUIDAS POR LA PRESENTE TODAS LAS CONDICIONES, APROBACIONES O GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA, SIN NINGÚN TIPO DE LIMITACIÓN, CUALQUIER CONDICIÓN, APROBACIÓN, GARANTÍA, DECLARACIÓN DE GARANTÍA DE DURABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN O USO DETERMINADO, COMERCIABILIDAD, CALIDAD COMERCIAL, ESTADO DE NO INFRACCIÓN, CALIDAD SATISFACTORIA O TITULARIDAD, O QUE SE DERIVE DE UNA LEY O COSTUMBRE O UN CURSO DE LAS NEGOCIACIONES O USO DEL COMERCIO, O RELACIONADO CON LA DOCUMENTACIÓN O SU USO O RENDIMIENTO O NO RENDIMIENTO DE CUALQUIER SOFTWARE, HARDWARE, SERVICIO O CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO DE TERCEROS MENCIONADOS AQUÍ. TAMBIÉN PODRÍA TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN SEGÚN EL ESTADO O PROVINCIA. ES POSIBLE QUE ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITAN LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS Y CONDICIONES. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIONES EN RELACIÓN CON LA DOCUMENTACIÓN NO SE PUEDEN EXCLUIR TAL Y COMO SE HA EXPUESTO ANTERIORMENTE, PERO PUEDEN SER LIMITADAS, Y POR LA PRESENTE ESTÁN LIMITADAS A NOVENTA (90) DÍAS DESDE DE LA FECHA QUE ADQUIRIÓ LA DOCUMENTACIÓN O EL ELEMENTO QUE ES SUJETO DE LA RECLAMACIÓN.

EN LA MEDIDA MÁXIMA EN QUE LO PERMITA LA LEY DE SU JURISDICCIÓN, EN NINGÚN CASO RIM ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR CUALQUIER TIPO DE DAÑOS RELACIONADOS CON ESTA DOCUMENTACIÓN O SU USO, O RENDIMIENTO O NO RENDIMIENTO DE CUALQUIER SOFTWARE, HARDWARE, SERVICIO O PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TERCEROS AQUÍ MENCIONADOS INCLUIDOS SIN NINGÚN TIPO DE LIMITACIÓN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES DAÑOS: DIRECTOS, RESULTANTES, EJEMPLARES, INCIDENTALES, INDIRECTOS, ESPECIALES, PUNITIVOS O AGRAVADOS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS O INGRESOS, IMPOSIBILIDAD DE CONSEGUIR LOS AHORROS ESPERADOS, INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, PÉRDIDA DE

INFORMACIÓN COMERCIAL, PÉRDIDA DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO O CORRUPCIÓN O PÉRDIDA DE DATOS, IMPOSIBILIDAD DE TRANSMITIR O RECIBIR CUALQUIER DATO, PROBLEMAS ASOCIADOS CON CUALQUIER APLICACIÓN QUE SE UTILICE JUNTO CON PRODUCTOS Y SERVICIOS DE RIM, COSTES DEBIDOS AL TIEMPO DE INACTIVIDAD, PÉRDIDA DE USO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE RIM O PARTE DE ÉL O DE CUALQUIER SERVICIO DE USO, COSTE DE SERVICIOS SUSTITUTIVOS, COSTES DE COBERTURA, INSTALACIONES O SERVICIOS, COSTE DEL CAPITAL O CUALQUIER OTRA PÉRDIDA MONETARIA SIMILAR, TANTO SI DICHOS DAÑOS SE HAN PREVISTO O NO, Y AUNQUE SE HAYA AVISADO A RIM DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

EN LA MEDIDA MÁXIMA EN QUE LO PERMITA LA LEY DE SU JURISDICCIÓN, RIM NO TENDRÁ NINGÚN OTRO TIPO DE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL O CUALQUIER OTRA, INCLUIDA CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD ESTRICTA.

LAS LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD SE APLICARÁN: (A) INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE LA CAUSA DE LA ACCIÓN, DEMANDA O ACCIÓN SUYA, INCLUIDA PERO NO LIMITADA AL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, NEGLIGENCIA, AGRAVIO, EXTRACONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O CUALQUIER OTRA TEORÍA DEL DERECHO Y DEBERÁN SOBREVIVIR A UNO O MÁS INCUMPLIMIENTOS ESENCIALES O AL INCUMPLIMIENTO DEL PROPÓSITO ESENCIAL DE ESTE CONTRATO O CUALQUIER SOLUCIÓN CONTENIDA AQUÍ; Y (B) A RIM Y A SUS EMPRESAS AFILIADAS, SUS SUCESORES, CESIONARIOS, AGENTES, PROVEEDORES (INCLUIDOS LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE USO), DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS POR RIM (INCLUIDOS TAMBIÉN LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE USO) Y SUS RESPECTIVOS DIRECTORES, EMPLEADOS Y CONTRATISTAS INDEPENDIENTES.

ADEMÁS DE LAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES MENCIONADAS ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO NINGÚN DIRECTOR, EMPLEADO, AGENTE, DISTRIBUIDOR, PROVEEDOR, CONTRATISTA INDEPENDIENTE DE RIM O CUALQUIER AFILIADO DE RIM ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE O RELACIONADA CON LA DOCUMENTACIÓN.

Antes de instalar, usar o suscribirse a cualquiera de los Productos y servicios de terceros, es su responsabilidad asegurarse de que su proveedor de servicios de uso ofrezca compatibilidad con todas sus funciones. Puede que algunos proveedores de servicios de uso no ofrezcan las funciones de exploración de Internet con una suscripción al servicio BlackBerry® Internet Service. Consulte con su proveedor de servicios acerca de la disponibilidad, arreglos de itinerancia, planes de servicio y funciones. La instalación o el uso de los Productos y servicios de terceros con productos y servicios de RIM puede precisar la obtención de una o más patentes, marcas comerciales, derechos de autor u otras licencias para evitar que se vulneren o violen derechos de terceros. Usted es el único responsable de determinar si desea utilizar Productos y servicios de terceros y si se necesita para ello cualquier otra licencia de terceros. En caso de necesitarlas, usted es el único responsable de su adquisición. No instale o utilice Productos y servicios de terceros hasta que se hayan adquirido todas las licencias necesarias. Cualquier tipo de Productos y servicios de terceros que se proporcione con los productos y servicios de RIM se le facilita para su comodidad "TAL CUAL" sin ninguna condición expresa e implícita, aprobación, garantía de cualquier tipo por RIM y RIM no sume ninguna responsabilidad en relación con ello. El uso de los Productos y servicios de terceros se regirá y estará sujeto a la aceptación de los términos de licencias independientes aplicables en este caso con terceros, excepto en los casos cubiertos expresamente por una licencia u otro acuerdo con RIM.

Algunas funciones mencionadas en esta documentación requieren una versión mínima del software de BlackBerry® Enterprise Server, BlackBerry® Desktop Software y/o BlackBerry® Device Software.

Los términos de uso de cualquier producto o servicio de RIM se presentan en una licencia independiente o en otro acuerdo con RIM que se aplica en este caso. NINGUNA PARTE DE LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN ESTÁ PENSADA PARA PREVALECER SOBRE CUALQUIER ACUERDO EXPRESO POR ESCRITO O GARANTÍA PROPORCIONADA POR RIM PARA PARTES DE CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO DE RIM QUE NO SEA ESTA DOCUMENTACIÓN.

CE

BlackBerry® Wireless Headset HS-500

Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Canadá

Research In Motion UK Limited
Centrum House
36 Station Road
Egham, Surrey TW20 9LF
Reino Unido

Publicado en Canadá